



Manual de referencia rápida

Agosto 2018



Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Transferencia de llamadas

Si Ud. posee un teléfono IP:

- Mientras está en conversación, presione la tecla TRAN (transferencia).
- El sistema reproducirá el mensaje “Transferir” y luego se escuchará un tono.
- Sobre el tono, marque el número de interno deseado.
- Espere a ser atendido o corte y la llamada pasará automáticamente.
- Si desea retomar la conversación sin transferir la llamada simplemente presione la tecla TRAN nuevamente o la tecla de línea que parpadea.

Si Ud. posee un teléfono común o por Soft:

- Presione la tecla numeral dos veces
- El sistema reproducirá el mensaje “Transferir” y luego se escuchará un tono.
- Sobre el tono, marque el número de interno deseado.
- Espere a ser atendido o corte y la llamada pasará automáticamente.
- Si desea retomar la conversación sin transferir la llamada simplemente presione la tecla numeral dos veces nuevamente.

Captura de llamadas

Para capturar una llamada en forma dirigida:

Marque *4 y el N° de interno deseado

Para capturar una llamada dentro del grupo de captura (Captura General):

Marque *40 + N° de grupo de captura

Menú de Desvío de llamadas

Para activar el desvío de llamadas marque el código que se describe a continuación, y luego el sistema le preguntará el número de destino.

No Molestar: *7101

Todas las llamadas: *7102

Desvío en ocupado: *7103

Desvío en no contesta: *7104

Desvío en ocupado y no contesta: *7105

Cancelación de desvíos y no molestar: *7100

También puede utilizar el menú abreviado: 337846

Es importante que en el sistema exista la clase de servicio **desvíos (sin acento, en plural y minúscula)**. Los destinos habilitados para los desvíos serán habilitados o deshabilitados en esa clase de servicios mediante la web de Astrum. Si no hay ruta saliente habilitada, únicamente estará permitido realizar desvíos a otros internos. Si hay ruta saliente habilitada para llamadas externas, dependiendo del plan de discado, será posible realizar el desvío.

Memorias Rápidas

Utilización. Consulte al administrador del sistema los códigos de memoria. *33 + código

Aviso de llamada en espera o 2da llamada entrante

Activar (se ha habilitado ésta función por default) *7301

Desactivar *7300

Servicios especiales

Cual es mi interno? *7400

Hora del sistema *7401

Origen del último llamado *7402

Prueba de eco *7403

Cual es la IP pública (internet) donde está instalada la central? **6447 (miip)**

Grabaciones (para mensajes de IVR)

Grabación de mensaje *7500 al *7509

Escucha de llamadas (Intercalación)

Permitir ser escuchado (default) **70

Rechazar ser escuchado **71

Escuchar internos **8 + número de interno

Escuchar interno y hablarle al operador (Whisper) **6 + número de interno

Escuchar campañas salientes **5 + número de ID de la campaña

Entrar o salir de un grupo de llamadas (login logout)

Valido unicamente para Agentes

Si el agente está pre asignado a un grupo de atención

*21: Login

*22: Logout

*23: Conocer numero de agente conectado al interno

Si el agente no está pre asignado a un grupo de atención

*11 + número de grupo: Login

*12 + número de grupo: Logout

Break:

El supervisor de call deberá asignar el código desde el setup del reporte ACD.

*13 + código de pausa: Pausa

*14: Sale de Pausa

Utilizar el sistema de busca personas

Marque _____ para hablar por los parlantes.

Fax Virtual

El sistema posee fax virtual para recibir y enviar. Si necesita tener un fax asignado, solicítelo al administrador del sistema.

Reserva de línea

Ud. podrá reservar una línea en caso de que estén todas las salidas ocupadas marcando 6 cuando el sistema se lo indique. Cuando haya una línea disponible el sistema lo llamará y le dará tono de marcado cuando atienda la llamada. Puede marcar al mismo destino u a otro.

Rellamada a interno ocupado

Si Ud. llama a un interno que no tiene casilla de voz activada, y éste se encuentra ocupado o no contesta, mientras escucha el tono de ocupado marque 6 para ser llamado cuando el interno se libere.

Salida con clave

Dependiendo de la clase de servicio de su interno el sistema le pedirá clave para realizar llamadas.

*Puede dejar memorizada la clave marcando **1 (el sistema le pedirá la clave).*

*Para borrar la clave de la memoria marque **0*

Agenda integrada del teléfono Yealink

El directorio incorporado al teléfono almacena hasta 300 números y nombres de sus contactos. Ud. puede editar, agregar, borrar o buscar un contacto en su directorio local y también puede marcar directamente desde este.

Agregando contactos

Ud. puede agregar contactos de las siguientes maneras:

- Manualmente
- Desde el historial de llamadas

Agregando contactos manualmente

1. Presione la tecla ABC
2. Seleccione "Directorio Local"
3. Seleccione el grupo de contactos deseado (Por ejemplo, seleccione "lista de contactos")
4. Presione la flecha izquierda o derecha para seleccionar "Ingreso" y luego presione OK
5. Presione la flecha arriba o abajo para moverse a "Nuevo Ingreso"
6. Presione OK para agregar un nuevo contacto
7. Presione ABC para cambiar el modo de entrada (letras o números)
8. Ingrese el nombre y la oficina, celular u otros números.
9. Presione la flecha izquierda o derecha para seleccionar la línea a utilizar para esta llamada. Utilice AUTO como opción segura.
10. Presione la flecha izquierda o derecha para seleccionar el ringtone cuando llame ese contacto a su interno
11. Presione OK para aceptar y terminar

Nota: Si el nombre del contacto ya existe el sistema le indicará con un mensaje en pantalla.

Agregando contactos desde el historial de llamadas

1. Presione la tecla arriba
2. Presione la tecla arriba o abajo para seleccionar el número deseado
3. Presione la tecla ABC
4. Presione ABC para cambiar el modo de entrada (letras o números)
5. Ingrese el nombre
6. Presione OK para aceptar y terminar

Editando contactos

1. Presione ABC
2. Seleccione Directorio Local → Lista de Contactos
3. Presione izquierda o derecha para seleccionar INGRESE y luego presione OK
4. Seleccione el contacto deseado y presione izquierda o derecha para seleccionar EDITAR
5. Presione arriba o abajo para seleccionar la información de contacto y editela.
6. Presione OK para aceptar el cambio

Borrando contactos

1. Presione ABC
2. Seleccione Directorio Local → Lista de Contactos
3. Presione izquierda o derecha para seleccionar INGRESE y luego presione OK
4. Seleccione el contacto deseado y presione izquierda o derecha para seleccionar BORRAR
5. Presione OK para aceptar el cambio

ENCONTRARÁ MAS INFORMACIÓN EN EL MANUAL DE USUARIO DEL TELEFONO

Salas de Conferencia

Astrum posee salas de conferencia que permiten que ingresen 15 o más participantes. Cada interno o sector en su empresa puede tener una sala a su disposición. Consulte al administrador del sistema para que le habilite una sala.

La utilización es realmente sencilla. Simplemente transfiera la llamada al número de sala asignado, corte y luego llame Ud. para participar. También puede pedirle a los participantes que llamen a un número directo, o que accedan a través del preatendedor de la empresa, y a medida que ingresen a la sala se les solicitará un PIN. Se le asignara una clave de usuario y otra de administrador junto al número de sala.

La conferencia no comenzará hasta que el administrador ingrese, los participantes quedarán con música en espera mientras tanto.

El administrador puede ejecutar comandos presionando * (asterisco).

Los comandos en el modo de administración son:

- 1**: Silenciarse.
- 4 ó 6**: Aumentar ó disminuir, respectivamente, el volumen de la conferencia.
- 7 ó 9**: Aumentar ó disminuir, respectivamente, el volumen de su voz.
- 2**: Traba ó destraba la conferencia.
- 3**: Expulsa la última persona que se unió a la conferencia.

Utilización del correo de voz

Para escuchar los mensajes que recibió

El equipo de correo de voz, guarda los mensajes de quienes lo llaman en su casilla, con fecha y hora de recibidos. Ud. podrá escuchar dichos mensajes de la siguiente manera:

1. Desde su teléfono disque *5555
2. Ingrese su clave secreta seguida de la tecla # (la clave pre-programada es 1234)
3. Disque 1

Mientras escucha el mensaje Ud. tiene diferentes opciones:

Presione 3 para opciones avanzadas (1 para responder al remitente, 3 para escuchar información sobre el mensaje, como fecha, caller ID, etc.).

Presione 5 para escuchar el mensaje nuevamente

Presione 7 para borrar el mensaje (si lo presiona otra vez, recupera el mensaje)

Para enviar el mensaje a otro usuario:

Presione 8 para reenviar el mensaje a otro usuario (

El sistema pide "extensión", Ud debe ingresar el interno al que quiere enviarle el mensaje.

Ud. puede agregar un mensaje personal al mensaje que esta enviando. Para ello, luego de discar la extensión a la que enviara el mensaje, disque 1 para grabar un mensaje, o pulse 2 para enviar sin un mensaje personal.

Para grabar el mensaje en una carpeta:

Disque 9

El sistema le indicara en carpeta desea guardar el mensaje.

Para dejar mensajes en otras casillas

Mediante esta función Ud. podrá dejar un mensaje en la casilla de otro usuario.

1. Desde su teléfono disque * y el numero de interno al que desea dejarle mensaje
Ejemplo: *100, dejar un mensaje en el interno 100.

Grabación de su saludo personal y clave secreta.

El equipo de Correo de Voz, le permite dar un mensaje personal de bienvenida a su casilla. También le permite asignar una clave secreta personal a la misma, para hacer sus mensajes confidenciales.

1. Desde su teléfono disque *5555
2. Ingrese su clave secreta seguida de la tecla #.
3. Pulse 0 para acceder a las opciones de configuración.
4. Pulse 1 para grabar el saludo de "No Disponible"
Pulse 2 para grabar el saludo de "Ocupado".
Pulse 3 para grabar su nombre.
Pulse 4 para grabar su mensaje temporal (mensaje provisorio, para utilizar en ocasiones especiales sin cambiar el saludo principal)
4. Pulse 5 para grabar la clave secreta
 - a. Ingrese su clave secreta y confírmela con la tecla #.
 - b. Vuelva a introducir su contraseña y finalice con la tecla #.